

JUNGLE KIT TIGRE

Scheda tecnica

NOME:

JUNGLE KIT TIGRE

IMPIEGO:

rivestimento per interno all'acqua

CARATTERISTICHE:

JUNGLE KIT TIGRE

rivestimento per interno all'acqua

peso specifico: **PRIMER 700 NOCCIOLA 11:** 1.380 ± 30 gr/LT a 25°C

MZ 600 TRASPARENTE: 1.025 ± 30 gr/LT a 25°C

TG 601: 1.470 ± 30 gr/LT a 25°C

TG 602: 1.460 ± 30 gr/LT a 25°C

TG 603: 1.460 ± 30 gr/LT a 25°C

VALFLOK 300 TRASPARENTE: 1.010 ± 30 gr/LT a 25°C

resa:

3 e 10 m² (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

colori:

colori di catalogo

confezioni:

da 3 e da 10 Mq

in superficie:

1 ora a 20°C

sovraverniciatura:

3 - 4 ore a 20°C

in profondità:

24 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

il JUNGLE KIT TIGRE si compone di una serie di pitture decorative all'acqua, liquide e cremose, per la realizzazione di interni unici nel loro genere con effetti visivi di straordinaria bellezza.

Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione. Trascorsi 15 giorni dall'applicazione del ciclo, la superficie acquisisce le sue proprietà definitive, diventa quindi traspirante e resistente al lavaggio con acqua e comuni detergativi neutri.

il JUNGLE KIT TIGRE si può applicare su svariati supporti quali cemento (nuovo e vecchio), cartongesso, gesso, legno (nuovo e vecchio), plastica, vetro e ferro (nuovo e vecchio) purché privi di umidità, ben asciutti, lisci e previo adeguato trattamento.

E' necessario infatti togliere eventuali pitture non ancorate e polverose, eliminare grasso e ruggine e poi lavare con saponi idonei. Se necessario, stuccare la superficie da decorare e procedere con l'applicazione di un fondo adeguato al tipo di supporto da trattare.

Ad essiccazione del fondo proseguire con l'applicazione dei prodotti contenuti nel JUNGLE KIT.

diluizione:

tutti i prodotti contenuti nel JUNGLE KIT TIGRE sono pronti all'uso e devono essere accuratamente mescolate prima e durante l'applicazione.

1) PRIMER 700 NOCCIOLA 11. (Resa LT. 0,080 al Mq.) Applicare una mano a rullo di lana. Dopo 4 ore a 20°C procedere con il punto 2.

2) MZ 600 TRASPARENTE. (Resa LT. 0,140 al Mq.) Applicare due strati a rullo di lana. Tra il primo ed il secondo strato attendere circa 2 ore a 20°C . Trascorse altre 2 ore a 20°C dalla seconda mano di MZ 600 TRASPARENTE andare al punto 3.

PREPARAZIONE SUPPORTO:

PREPARAZIONE PRODOTTO:

CICLO APPLICATIVO:

3) TG 602 e TG 601 già colorati. (Resa LT. 0,080 al Mq.) Applicare uno strato abbondante di TG 602 con rullo di lana da 10 cm, iniziando dall'estremità a sinistra procedendo poi verso destra realizzando una fascia verticale larga 15 - 20 cm. Quando il prodotto applicato è ancora bagnato, con un altro rullo di lana largo 10- 20 cm, applicare un'abbondante quantità, questa volta di TG 601, realizzando un'altra fascia verticale, larga però 90 - 100 cm sovrapponendola di 5 - 8 cm alla precedente, in modo da mescolare i due colori creando sfumature chiaro-scure.

Riprendendo il primo rullo, applicare un'altra fascia verticale di TG 602, questa volta, larga 25 - 30 cm, sovrapponendola sempre di 5 - 8 cm a quella già realizzata con TG 601 per creare un gioco di sfumature. Continuare l'applicazione rispettando questa sequenza fino a completare la parete da decorare. Dopo circa 2 ore a 20°C passare al punto 4.

4) MZ 600 TRASPARENTE. (Resa LT. 0,140 al Mq.) Applicare due strati a rullo di lana. Tra il primo ed il secondo strato attendere circa 2 ore a 20°C. Trascorse altre 2 ore a 20°C dalla seconda mano di MZ 600 TRASPARENTE andare al punto 5.

5) Posizionare le MASCHERINE TG 1A (sinistra) a piombo, seguendo i punti di collegamento tra una mascherina e l'altra. Queste mascherine vanno fissate a fasce verticali partendo dalla parte alta ed a sinistra andando verso il basso. Segnare anche con una matita i punti di riposizionamento della successive mascherine (punto 7). Questi segni, a lavoro finito, potranno essere rimossi con una gomma. Una volta posizionata la prima fascia di mascherine passare al punto 6.

6) TG 603 già colorato. (Resa LT. 0,090 al Mq.) Applicare uno strato con rullo di lana da 10 cm su tutta la superficie coperta dalle **MASCHERINE TG 1A** dopodichè togliere le Mascherine ed attendere circa 10 minuti a 20°C prima di passare al punto 7.

7) Posizionare le MASCHERINE TG 1B (destra) seguendo i punti di collegamento per creare un'altra fascia a fianco di quella già realizzata con le Mascherine TG 1A. Una volta posizionata la seconda fascia di **MASCHERINE TG 1B** procedere con il punto 8.

8) TG 603 già colorato. (Resa LT. 0,090 al Mq.) Applicare uno strato con rullo di lana da 10 cm su tutta la superficie coperta dalle **MASCHERINE TG 1B** dopodichè togliere le Mascherine ed attendere circa 10 minuti a 20°C prima di ripetere in sequenza i punti 5, 6, 7, 8 sul resto della superficie da decorare. Passare poi al punto 9.

9) VALFLOK 300 TRASPARENTE. (Resa LT. 0,200 al Mq.) Applicare due strati ben distribuiti con rullo di lana. Tra il primo ed il secondo strato attendere circa 1 ora 20°C.

N.B: Per tutte le fasi sopra riportate è necessario portare a termine, senza interruzioni, il lavoro iniziato, evitando di ritoccare le parti già applicate.

Le **MASCHERINE TG 1A** e **TG 1B** vanno riposizionate più volte e possono perdere l'effetto adesivo. In tal caso spruzzare, sul lato della mascherina che va fissato al supporto, l'adesivo spray temporaneo ADIPIT 500 PV 73 contenuto nel **JUNGLE KIT**.

Stabilità: 2 anni circa.

NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

Scheda n° SC 00208 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Aprile 2009