

JUNGLE KIT ZEBRA

Scheda tecnica

NOME:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

JUNGLE KIT ZEBRA

rivestimento per interno all'acqua

peso specifico: **PRIMER 700 AVORIO 10:** 1.380 ± 30 gr/LT a 25°C

MZ 600 TRASPARENTE: 1.025 ± 30 gr/LT a 25°C

ZE 611: 1.460 ± 30 gr/LT a 25°C

ZE 612: 1.420 ± 30 gr/LT a 25°C

VALFLOK 300 TRASPARENTE: 1.010 ± 30 gr/LT a 25°C

resa: 3 e 10 m² (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

colori: colori di catalogo

confezioni: da 3 e da 10 Mq

in superficie: 1 ora a 20°C

sovraverniciatura: 3 - 4 ore a 20°C

in profondità: 24 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

il JUNGLE KIT ZEBRA si compone di una serie di pitture decorative all'acqua, liquide e cremose, per la realizzazione di interni unici nel loro genere con effetti visivi di straordinaria bellezza.

Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione. Trascorsi 15 giorni dall'applicazione del ciclo, la superficie acquisisce le sue proprietà definitive, diventa quindi traspirante e resistente al lavaggio con acqua e comuni detersivi neutri.

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

il JUNGLE KIT ZEBRA si può applicare su svariati supporti quali cemento (nuovo e vecchio), cartongesso, gesso, legno (nuovo e vecchio), plastica, vetro e ferro (nuovo e vecchio) purché privi di umidità, ben asciutti, lisci e previo adeguato trattamento.

E' necessario infatti togliere eventuali pitture non ancorate e polverose, eliminare grasso e ruggine e poi lavare con saponi idonei. Se necessario, stuccare la superficie da decorare e procedere con l'applicazione di un fondo adeguato al tipo di supporto da trattare.

Ad essiccazione del fondo proseguire con l'applicazione dei prodotti contenuti nel JUNGLE KIT.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

diluizione: tutti i prodotti contenuti nel JUNGLE KIT ZEBRA sono pronti all'uso e devono essere accuratamente mescolate prima e durante l'applicazione.

CICLO APPLICATIVO:

1) PRIMER 700 AVORIO 10. (Resa LT. 0,080 al Mq.) Applicare una mano a rullo di lana. Dopo 4 ore a 20°C procedere con il punto 2.

2) MZ 600 TRASPARENTE. (Resa LT. 0,140 al Mq.) Applicare due strati a rullo di lana. Tra il primo ed il secondo passaggio attendere circa 2 ore a 20°C. Trascorse 2 ore a 20°C dalla seconda mano di MZ 600 TRASPARENTE andare al punto 3.

SC 00211

3) ZE 611 già colorato. (Resa LT. 0,100 al Mq.) Applicare velocemente uno strato abbondante con rullo di lana da 20 cm su tutta la parete da trattare evitando la formazione di giunture e senza ritoccare la superficie già decorata anche se ancora bagnata. Dopo circa 2 ore a 20°C passare al punto 4.

4) MZ 600 TRASPARENTE. (Resa LT. 0,140 al Mq.) Applicare due strati a rullo di lana. Tra il primo ed il secondo passaggio attendere circa 2 ore a 20°C. Trascorse 2 ore a 20°C dalla seconda mano di MZ 600 procedere con il punto 5.

5) Posizionare le MASCHERINE ZE 6F a piombo, seguendo i punti di collegamento tra una mascherina e l'altra. Queste mascherine vanno fissate a fasce verticali partendo dalla parte alta ed a sinistra andando verso il basso. Segnare anche con una matita i punti di riposizionamento della successive mascherine (punto 7). Questi segni, a lavoro finito, potranno essere rimossi con una gomma. Una volta posizionata la prima fascia di mascherine passare al punto 6.

6) ZE 612 già colorato. (Resa LT. 0,120 al Mq.) Applicare uno strato con rullo di lana da 10 cm su tutta la superficie coperta dalle **MASCHERINE ZE 6F** dopodichè togliere le Mascherine ed attendere circa 10 minuti a 20°C prima di passare al punto 7.

7) Riposizionare le MASCHERINE ZE 6F già utilizzate ma ben pulite seguendo i punti di collegamento per creare un'altra fascia a fianco di quella già realizzata. Una volta posizionata la seconda fascia di mascherine procedere con il punto 8.

8) ZE 612 già colorato. (Resa LT. 0,120 al Mq.) Applicare uno strato con rullo di lana da 10 cm su tutta la superficie coperta dalle **MASCHERINE ZE 6F** dopodichè togliere le Mascherine ed attendere circa 10 minuti a 20°C prima di ripetere in sequenza i punti 5, 6, 7, 8 sul resto della superficie da decorare. Passare poi al punto 9.

9) VALFLOK 300 TRASPARENTE. (Resa LT. 0,200 al Mq.) Applicare su tutta la superficie due strati con rullo di lana. Tra il primo ed il secondo strato attendere circa 1 ora a 20°C.

N.B: Per tutte le fasi sopra riportate è necessario portare a termine, senza interruzioni, il lavoro iniziato, evitando di ritoccare le parti già applicate. La MASCHERINA ZE 6F va riposizionata più volte e può perdere l'effetto adesivo. Si consiglia quindi di spruzzare, sul lato della mascherina che va fissato al supporto, l'adesivo spray temporaneo ADIPIT 500 PV 73 contenuto nel JUNGLE KIT.

Stabilità: 2 anni circa.

NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

Scheda n° SC 00211 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Aprile 2009

pagina 2 di 2