



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 01/03/2011

SCHEDA TECNICA

ST 06.004

Prodotto	CEBOFLOW
Descrizione	Protettivo trasparente all'acqua, contenente speciali polimeri fluorurati di nuova concezione. Adatto anche in interni, risulta particolarmente indicato per la protezione dall'acqua e dall'inquinamento atmosferico nelle realizzazioni in esterni. CEBOFLOW è disponibile nelle confezioni da 1lt, 2,5 lt.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Applicato su CEBOART PINTURA, MARMORINO e POZZOLANO forma una barriera invisibile e idrorepellente, senza compromettere l'aspetto estetico e le caratteristiche di traspirabilità. Risulta ideale anche su CEBOSTONE in applicazioni all'esterno.
Colorazione	CEBOFLOW non prevede alcun tipo di colorazione.
Applicazione	Il prodotto è pronto all'uso e si applica a pennello in una mano, fino a completa saturazione della superficie.
Consigli pratici	Procedere nell'applicazione dal basso verso l'alto, per evitare colature.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito per il prodotto pronto all'uso (2010): 200 g/l CEBOFLOW contiene VOC: 0,5 g/l
Caratteristiche tecniche	Resa teorica: 10 m²/lt Aspetto fisico: liquido Peso specifico: 1,00 g/cm³ pH: 6 - 7 Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Indicazioni di sicurezza	CEBOFLOW non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.