



## SCHEDA TECNICA

ST 04.040

### Prodotto

### CEBOSFERA

### Descrizione

Rivestimento decorativo all'acqua per interni a base di resina acrilica, sfere di vetro, e pigmenti metallici. La facilità di applicazione permette di realizzare molteplici lavorazioni, a seconda della tecnica, degli attrezzi e dei colori utilizzati. Le pareti così decorate si contraddistinguono per luminosità e profondità di disegno, rendendo ogni ambiente prezioso e unico. CeboSfera si presta allo sviluppo di nuove soluzioni, frutto dell'estro e della fantasia di ogni decoratore.

CEBOSFERA è disponibile nelle confezioni da 1 L, 3 L, 5 L, 10 L.

### Preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Dopo pulitura ed eventuale stuccatura o rasatura del supporto, applicare a rullo CeboFix R, diluito al 20% con acqua e colorato nella stessa tinta della finitura, in una o due mani, fino ad ottenere la completa copertura del fondo.

### Colorazione

CEBOSFERA è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

### Applicazione

**Effetto Cosmo:** applicare CeboSfera in una mano, con il frattone in acciaio e procedere a spatolate incrociate: prima della completa essiccazione ripassare la superficie con il frattone scarico, per regolarizzare il disegno ed eliminare eventuali accumuli di prodotto. Per ottenere un effetto più liscio ed omogeneo, a essiccazione avvenuta della prima mano (6-8 h), è possibile applicare una seconda mano di CeboSfera con le stesse modalità applicative utilizzate in precedenza.

**Effetto Nebula:** applicare CeboSfera in una mano, con il frattone in acciaio, distribuendo il prodotto in modo uniforme e procedere come segue: utilizzando l'attrezzo CeboSign, effettuare dei movimenti in senso circolare e a prodotto ancora umido, utilizzando la spatola Caress, ripassare delicatamente la superficie seguendo il senso del disegno.

**Effetto Zeffiro:** applicare CeboSfera in una mano, con il frattone in acciaio, in senso orizzontale o verticale distribuendo il prodotto in modo uniforme e procedere come segue: utilizzando l'attrezzo CeboSign, rigare la superficie nella direzione prescelta (orizzontale o verticale) e a prodotto ancora umido, utilizzando la spatola Caress, ripassare delicatamente la superficie seguendo il senso del disegno. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa 1 metro.

**Effetto Onda:** applicare CeboSfera in una mano, con il frattone in plastica "Onda", in senso orizzontale o verticale distribuendo il prodotto in modo uniforme e procedere come segue: rigare la superficie, con il lato sagomato del frattone Onda, nella direzione prescelta (orizzontale o verticale) e a prodotto ancora umido, utilizzando la spatola Caress, ripassare delicatamente la superficie seguendo il senso del disegno. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa 1 metro.

### Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)  
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l  
CeboSfera contiene VOC: 20 g/l

### Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 3-4 m<sup>2</sup>/l per mano  
Aspetto fisico: liquido denso  
Peso Specifico: 1,34 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 8.5 – 9

Tempo di essiccazione: 6-8 ore tra una mano e l'altra, essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.1  
Data revisione: 15/06/2017

## SCHEDA TECNICA

**ST 04.040**

### Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

CEBOSFERA non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

---

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.